

 <p>5s</p>	<p>LANGUE</p> <p>ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO</p>	<p>REGLAGES</p> <p>LANGUES DATE HEURE MODE OUVERTURE MODE FERMETURE POSITION GPS</p>	<p>REGLAGES</p> <p>LANGUES DATE HEURE MODE OUVERTURE MODE FERMETURE POSITION GPS</p>	<p>REGLAGES</p> <p>LANGUES DATE HEURE MODE OUVERTURE MODE FERMETURE POSITION GPS</p>	<p>↑ ou ↓ pour ouvrir ou fermer manuellement</p> <p>15:20</p> <p>MODE OUVERTURE 07:45 MODE FERMETURE Capteur Jour Nuit</p>
<p>FR</p> <p>Pour déverrouiller l'écran, appuyez en même temps 5 secondes sur les touches ok et retour.</p>	<p>Sélectionner votre langue à l'aide des touches haut et bas, appuyez sur ok, puis appuyez sur retour pour aller vers l'écran réglage.</p>	<p>Régler la date et l'heure, appuyer sur ok pour valider ou retour pour revenir en arrière.</p>	<p>Régler le mode d'ouverture que vous souhaitez, soit heure fixe, soit par le détecteur jour/nuit. Procéder de la même manière pour le mode de fermeture. Pour le mode GPS, consultez le guide utilisateur sur www.chicken-door.com</p>	<p>Régler le mode d'ouverture que vous souhaitez, soit heure fixe, soit par le détecteur jour/nuit. Procéder de la même manière pour le mode de fermeture. Pour le mode GPS, consultez le guide utilisateur sur www.chicken-door.com</p>	<p>C'est terminé ! Vous pouvez maintenant consulter l'écran principal en appuyant sur retour. Pour revenir au mode réglage appuyez sur ok. Pour ouvrir ou fermer la porte, appuyez 2 secondes sur la touche haut ou bas.</p>
<p>EN</p> <p>To unlock the display, press the ok and back buttons simultaneously for 5 seconds.</p>	<p>Select your language using the up and down keys, press ok, then press back to go to the setting screen.</p>	<p>Set the date and time, press ok to confirm or press back to go back.</p>	<p>Set the opening mode you want, either fixed time or by the day / night detector. Proceed in the same way for the closing mode. For the GPS mode, see the user guide at www.chicken-door.com</p>	<p>Set the opening mode you want, either fixed time or by the day / night detector. Proceed in the same way for the closing mode. For the GPS mode, see the user guide at www.chicken-door.com</p>	<p>It's over ! You can now view the main screen by pressing back. To return to setting mode, press ok. To open or close the door, press the up or down key for 2 seconds</p>
<p>DE</p> <p>Um das Display zu entsperren, drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die Tasten ok und zurück.</p>	<p>Wählen Sie Ihre Sprache mit den Auf- und Ab-Tasten aus, drücken Sie ok und drücken Sie dann auf Zurück, um zum Einstellungsdisplay zu gelangen.</p>	<p>Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, drücken Sie OK zur Bestätigung oder drücken Sie Zurück, um zurückzugehen.</p>	<p>Stellen Sie den gewünschten Öffnungsmodus ein, entweder feste Zeit oder durch den Tag / Nacht-Melder. Für den Schließmodus verfahren Sie in gleicher Weise. Informationen zum GPS-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung auf www.chicken-door.com</p>	<p>Stellen Sie den gewünschten Öffnungsmodus ein, entweder feste Zeit oder durch den Tag / Nacht-Melder. Für den Schließmodus verfahren Sie in gleicher Weise. Informationen zum GPS-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung auf www.chicken-door.com</p>	<p>Es ist vorbei ! Sie können jetzt den Hauptbildschirm anzeigen, indem Sie auf Zurück drücken. Um zum Einstellungsmodus zurückzukehren, drücken Sie ok. Um die Tür zu öffnen oder zu schließen, drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste 2 Sekunden lang.</p>
<p>ES</p> <p>Para desbloquear la pantalla, presione los botones ok y retorno simultáneamente durante 5 segundos.</p>	<p>Seleccione su idioma usando las teclas arriba y abajo, presione ok, luego presione retorno para ir a la pantalla de configuración.</p>	<p>Configure la fecha y la hora, presione ok para confirmar o presione retorno para volver.</p>	<p>Configure el modo de apertura que desee, ya sea en horario fijo o por detector día / noche. Proceda de la misma forma para el modo de cierre. Para el modo GPS, consulte la guía del usuario en www.chicken-door.com</p>	<p>Configure el modo de apertura que desee, ya sea en horario fijo o por detector día / noche. Proceda de la misma forma para el modo de cierre. Para el modo GPS, consulte la guía del usuario en www.chicken-door.com</p>	<p>Se acabó ! Ahora puede ver la pantalla principal presionando retorno. Para volver al modo de configuración, presione ok. Para abrir o cerrar la puerta, presione la tecla arriba o abajo durante 2 segundos.</p>
<p>IT</p> <p>Per sbloccare il display, premere contemporaneamente i pulsanti ok e indietro per 5 secondi.</p>	<p>Seleziona la tua lingua utilizzando i tasti su e giù, premi ok, quindi premi indietro per andare alla schermata delle impostazioni.</p>	<p>Impostare la data e l'ora, premere ok per confermare o premere indietro per tornare indietro.</p>	<p>Imposta la modalità di apertura che desideri, sia ad orario fisso che tramite rilevatore giorno/notte. Procedere allo stesso modo per la modalità di chiusura. Per la modalità GPS, vedere la guida dell'utente su www.chicken-door.com</p>	<p>Imposta la modalità di apertura che desideri, sia ad orario fisso che tramite rilevatore giorno/notte. Procedere allo stesso modo per la modalità di chiusura. Per la modalità GPS, vedere la guida dell'utente su www.chicken-door.com</p>	<p>È finita ! Ora puoi visualizzare la schermata principale premendo indietro. Per tornare alla modalità di impostazione, premere ok. Per aprire o chiudere la porta premere il tasto su o giù per 2 secondi.</p>

Clicnotement = changer les piles / Flashing = change batteries / Blinken = Batterien wechseln / Parpadeo = cambio de pilas / Lampeggiante = cambiare le batterie

